

海珠区广州自动门安装自动门安装维修

生成日期: 2025-10-21

自动门控制器的安装接线规范:1. 为确保自动门控制器安装后的正常使用, 其安装工作必须按照说明书的要求, 由专业人员来进行安装, 同时还应参照产品所附的接线图正确连接。2. 自动门控制器的安装所用的电源线 and 电机动力线应选用线径不小于**1.5 mm²**铜芯护套电缆, 其它控制线应选用导线截面不小于**0.5mm²**的铜芯电缆。电源火线应接于控制器的**L**端, 零线应接于控制器的**N**端。3. 感应门控制器的安装位置应根据用户的具体情况选择适当位置悬挂于无磁场干扰的墙体上, 安装高度距地面不应小于**1.2m**从控制器中引出的电缆要沿墙体进行固定, 并固定牢固。在自助银行安装自动门, 可以增加安装自助银行门禁系统, 加装电锁。海珠区广州自动门安装自动门安装维修

电动门的正确安装方法: 1、 安装之前, 一定要保证电动门运行的地面已经用水泥硬化好, 并且运行范围内保持水平。2、 电动门的固定一端要铺设好**220V/5A**的电源。并保证电源能单独控制, 具备漏电保护装置。具备以上条件, 准备好安装用的材料及配件就可以开始安装电动门了。3、 电动门的轨道通常为20×20方钢轨道或者为8号预埋轻轨, 厂家会根据客户的现场条件为客户推荐简便易行的方案。将轨道按说明书的要求标准, 安装好轨道。4、 把电动伸缩门摆放在已经安装好的轨道上, 让主机中间的导向轮放在轨道上, 把门体调正轨道安装完毕。5、 选择好固定门体尾部的位置, 确保伸缩门在中间线的位置, 用膨胀螺栓和固定卡把电动伸缩门门体尾部固定好。海珠区广州自动门安装自动门安装维修自动门安装要点: 止摆器的安装请在门体安装调正后安装。

自动门的安装注意事项: 1. 骨架安装时请一定保证整体骨架水平, 垂直, 牢固, 紧密稳实。安装轨道的面要平整无毛刺, 保证铝合金轨道安装上去后水平垂直, 牢固。请安装时使用水平管量好水平。2. 如安装在承重墙上或真他附着物上, 保证铝合金轨道安装上去后水平垂直, 牢固。请安装时使用水平管量好水平。这个很重要, 因为如果不是水平垂直, 自动门运行很容易会卡住! 3. 止摆器的安装请在门体安装调正后安装, 止摆器一定要与地面安装牢固, 长期使用不松动。4. 如果使用**GMT**自动门的无框自动门专门门夹, 请一定要用已配套的螺丝套, 皮垫。因为是专门配置的, 其他公司的产品未必会兼容我们的门夹。

怎样安装电动门: 1. 将**220V**电源引到控制盒的位置下端, 要求比较好是再带1根接地线, 粗细规格为1. 37, 而且有漏电保护装置, 并采用**PVC**暗敷。2. 按照上表得出门洞长度, 砌门洞时洞宽内净空不小于0. 75-0. 8米, 高度内净尺寸普通门不小于门高+0. 25米, 豪华门不小于门高+0. 1米; 门洞末端里侧中上端留宽0. 4米, 高0. 6米检修孔, 有条件的可将门洞总长度再加长0. 2-0. 3米, 这样可将检修孔改成一扇小门, 方便日后检修维护伸缩门电气线路。3. 在铺设轨道前除留下约0. 8-0. 9米宽外, 先做好两边的地面; 2-3日(冬天5-7日)后, 再在铺设轨道的同时, 土建配合做好轨道处的地面, 注意铺设轨道期间, 路面禁止通行, 以免压弯轨道。电子感应自动门科技含量较高, 其机械装置、自动化装置或智能化装置可靠性优劣相差悬殊。

自动门在安装的时候是很重要的, 这是保障自动门质量的关键。安装的质量影响自动门的整体功能, 所以自动门的安装一定要做好充分的技术准备, 加强质量管理, 检测好所用的零部件质量, 由经培训的技术工人施工, 并有技术指导和质量监管人员参加。在安装后, 自动门的装饰表面不应有明显的损伤和影响性能的缺陷, 每樘门局部擦伤及划伤应符合相应标准或有关标准的规定, 门相邻构建着色表面不应有明显的色差, 门表面不应有金属屑及毛刺和腐蚀斑痕及其他污痕才算是符合质量要求。安装后, 自动门的各项运行指标应符合要求, 包括门体运行的平稳度, 动作感应器的感应区域, 防夹感应器的及一些安全措施的灵敏度, 这些应由有资质的

地单方来进行验收，验收合格后一樘门才能真正的投入使用。自动门安装要点:止摆器一定要与地面安装牢固，长期使用不松动。海珠区广州自动门安装自动门安装维修

安装好自动门地边要距地8-12毫米, 预防自动门在下垂的时候摩擦地面。海珠区广州自动门安装自动门安装维修

自动门的安装注意事项：注意事项一□GMT自动门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上□GMT自动门整体骨架材料请使用壁厚3毫米以上的方铁管，或其它牢固度相当(或更好)的材料。这个很重要，因为如果固定自动门的材料不稳定，自动门谈何稳定？对吧？注意事项二：骨架安装时请一定保证整体骨架水平，垂直，牢固，紧密稳实。安装轨道的面要平整无毛刺，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。请安装时使用水平管量好水平。注意事项三：如安装在承重墙上或真他附着物上，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。请安装时使用水平管量好水平。这个很重要，因为如果不是水平垂直，自动门运行很容易会卡住。海珠区广州自动门安装自动门安装维修

广州富仕电子科技有限公司主要经营范围是电子元器件，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖自动门安装维修，门禁安装维修，监控安装，办公区安装维修等，价格合理，品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于电子元器件行业的发展。广州富仕电子凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。